ENR 4 RADIJO NAVIGACIJOS PRIEMONĖS IR (ARBA) SISTEMOS

ENR 4 RADIO NAVIGATION AIDS/SYSTEMS

ENR 4.1 SKRENDANT MARŠRUTU NAUDOJAMOS RADIJO NAVIGACIJOS PRIEMONES

ENR 4.1 RADIO NAVIGATION AIDS - EN-ROUTE

Legenda - tiesioginis ryšys su FRA oro erdve:
E = horizontalusis patekimo į FRA taškas
X = horizontalusis išėjimo iš FRA taškas
A = FRA atskridimo jungiamasis taškas
D = FRA išskridimo jungiamasis taškas
I = FRA tarpinis taškas

Legend - FRA relevance:
E = FRA horizontal entry point
X = FRA horizontal exit point
A = FRA arrival connecting point
D = FRA departure connecting point
I = FRA intermediate point

Stoties pavadinimas, VAR ir VOR atveju - stoties nuokrypis ***Name of station, VAR and for VOR, station declination***	**IDENT**	**FREQ (CH)**	**Veikimo valandos** **Hours of operation**	**Koordinatės** ***Coordinates***	**DME siuntimo antenos ELEV** ***DME transmitting antenna ELEV***	**Tiesioginis ryšys su FRA** ***FRA relevance***	**Pastabos** ***Remarks***
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
KAUNAS DVOR/DME (8° E)	KNA	114.400 MHZ (CH 91X)	H24	545737N 0240359E	300 FT	(IA)	1. Veikimo zona 100 NM. 2. Radialų sektoriuje nuo 150° iki 220° 4500 FT AMSL ir žemiau DVOR/DME veikimo zona yra tik 30 jūrmylių. *1. Coverage 100 NM.* *2. In the sector from RDL 150° to 220° at 4500 FT AMSL or below DVOR/DME operational range is 30 NM only.* (A): EYKA
KLAIPEDA DVOR/DME (7° E)	KLP	115.000 MHZ (CH 97X)	H24	554256N 0211437E	100 FT	(I)	Veikimo zona 80 NM. *Coverage 80 NM.*
PALANGA DME	PLG	114.800 MHZ (CH 95X)	H24	555724N 0210513E	100 FT	(I)	Veikimo zona 100 NM. *Coverage 100 NM.*
SIAULIAI DVOR/DME (10° E)	SAU	115.200 MHZ (CH 99X)	H24	555245N 0232459E	500 FT	(IA)	Veikimo zona 100 NM. *Coverage 100 NM.* (A): EYSA
SIAULIAI TACAN (10° E)	SQQ	(CH 110X)	H24	555326N 0232409E	500 FT	(A)	Veikimo zona 100 NM. *Coverage 100 NM.* (A): EYSA
VILNIUS DVOR/DME (9° E)	VNO	113.800 MHZ (CH 85X)	H24	543810N 0251737E	700 FT	(IA)	Veikimo zona 80 NM. *Coverage 80 NM.* (A): EYVI

SPECIALUSIS TUŠČIAS PUSLAPIS

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK