



LIETUVOS RESPUBLIKA

Phone: +370 706 94 613

Fax: +370 706 94 614

AFS: EYVNYOYX

URL: <http://www.ans.lt>

Email: ais@ans.lt

VĮ "ORO NAVIGACIJA"

Oro navigacijos informacijos skyrius

Rodūnios kelias 2, Oro uostas

02188 Vilnius, Lietuva

AIC: A 016/2013

Galioja nuo: 02-Sep-2013

Paskelbtas: 02-Sep-2013

A 016. II LYGIO PATOBULINTA ANTŽEMINIO EISMO STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMA (A-SMGCS) VILNIAUS AERODROME

1. Įžanga

Vilniaus aerodrome yra įrengta II lygio patobulinta antžeminio eismo stebėjimo ir kontrolės sistema (A-SMGCS).

2. Radijo atsakiklių naudojimo tvarka orlaiviui esant ant žemės

Orlaivių naudotojai Vilniaus aerodrome turi užtikrinti, kad, orlaiviui esant ant žemės, tinkamai veiktų jo radijo atsakikliai.

Pilotai privalo:

- Orlaivio radijo atsakiklyje pasirinkti AUTO režimą ir nustatyti paskirtą A režimo kodą.
- Jeigu orlaivio radijo atsakiklis neturi AUTO režimo, pasirinkti režimą ON (pvz., XPDR) ir nustatyti paskirtą A režimo kodą:
 - Po prašymo stumti arba riedėti, atsižvelgiant į tai, kuris veiksmas pirmesnis
 - Nutūpus kodas turi būti įjungtas visą laiką, kol orlaivis sustos stovėjimo aikštelėje
 - Orlaiviui sustojus stovėjimo aikštelėje, orlaivio radijo atsakiklyje nustatyti STBY režimą

Tuo atveju, kai orlaivio įranga gali siųsti informaciją apie orlaivio atpažinimo kodą (t. y. skrydžio metu naudojamą šaukinį), ji įgula taip pat turi įvesti po prašymo stumti arba riedėti, atsižvelgiant į tai, kuris veiksmas pirmesnis (naudojant FMS arba atsakiklio valdymo pultą). Orlaivio atpažinimo kodui įvesti įgula privalo naudoti ICAO nustatytą formatą (pvz., AFR6380, SAS589, BAW68PG).

Norint užtikrinti tinkamą radijo atsakiklių dažniais grindžiamų sistemų (įskaitant orlaivio TCAS įrangą ir antrinius radijo lokatorius) veikimą, išskrendančio orlaivio TCAS neturi būti įjungiamas tol, kol orlaivis nepasieks nurodyto laukimo taško prie kilimo ir tūpimo tako. Orlaiviui nutūpus ir atlaisvinus kilimo ir tūpimo taką, jo TCAS turi būti išjungtas.

Remonto ar techninės patikros metu aerodrome ar angare stovinčių orlaivių radijo atsakikliai turi būti išjungti arba juose nustatytas A režimo kodas 7711 ar 7722.

Panaikina AIC A 005/2013.

- PABAIGA -

SPECIALUSIS TUŠČIAS PUSLAPIS
